

产品三包条例

1. 本产品所有售后政策遵守国家产品三包售后规定。
2. 产品送修时,须附有完整的包装以保维修品质。
3. 三包凭证之相关信息需经销商或用户填妥,且需加盖经销商印章。
4. 产品三包有效期为一年,三包有效期自开具发票之日起计算。维修服务不含运费,第二年起酌收零件费及检修手续等费用。
5. 属下列情况之一的产品,将不提供三包服务:
 - (1) 超过三包有效期;
 - (2) 人为因素造成的损坏;
 - (3) 未按使用说明操作,或安装错误造成的损坏;
 - (4) 经由其他未授权的维修服务机构修理而造成损坏的;
 - (5) 无有效三包凭证及有效发票的;(能够证明该产品在三包有效期内的除外)
 - (6) 擅自涂改三包凭证的;
 - (7) 三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的;
 - (8) 因其它软件安装及设定所造成的使用问题及故障;
 - (9) 电脑病毒所造成的问题及故障;
 - (10) 因不可抗力如水灾、火灾、地震或其它意外灾害造成损坏的。
6. 因以上因素产生的不良品,将依本公司规定标准收费,与保修期限无关。
7. 本产品保修范围仅用于产品本体,不含连带耗材保修责任。
8. 产品送修期间,对于购买者的既得利益及实现预知可能发生的损害情形,本公司恕不负任何责任。
9. 请仔细阅读上述三包服务政策,并按照使用说明书进行使用和保养。
10. 本公司保留对本三包凭证所有内容的最终解释权利。
11. 机器发生故障时,请送到指定授权维修中心或者联系客户服务中心以确认问题所在,请不要随意拆开和维修故障机器。
12. 您可以通过以下方式,获取本公司的技术支持及相关信息:

全国统一服务热线:400-833-3328

网站:www.eloam.cn

地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园31栋1704-1706,

2栋厂房3楼、5楼

产品三包凭证

本三包凭证只限中国大陆地区使用

购机信息			
产品名称		产品序列号	
产品型号		购买日期	
用户名称		联系人	
邮箱		联系电话	
用户地址			
经销商名称 (签章)		联系人	
发票号码		联系电话	
经销商地址			
维修记录			
维修日期	故障状况	处理结果	维修员签字

以上内容请您填写完整,以便我们更好的为您提供服务。



P/N:4111010001650



高拍仪产品说明书

【视频展示台系列】

深圳市新良田科技股份有限公司

地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号

联创科技园31栋1704-1706, 2栋厂房3楼、5楼

全国统一服务热线: 400-833-3328


网址: www.eloam.cn



扫码关注公众号
获取服务与支持

开创低碳办公新方式

产品外观图



- (1) 指示灯:电源指示灯。
 (2) 触摸键:LED灯开关控制。
 (3) 主摄:获取视频、图像。
 (4) 补光灯:2颗白色LED补光灯,三档调光。
 (5)(6)(7)手拧螺丝
 (8) 指示灯(注意:选配)
 ① “”指示灯:充电时红灯亮;绿灯在充满电时打开。
 ② “”是工作状态:有线和无线类型。

连接:

USB、HDMI脱机模式下,绿灯亮起。

无线连接:

WiFi模式,当电源切换时,当USB和HDMI未连接!在无线模式下,绿色和蓝光(混合成青色),如果WiFi模式工作并显示图像中,青色灯光缓慢闪烁。(注意:在WiFi模式下启动设备大约需要16秒,并且绿灯亮起!)

③ “”电量不足:红灯提示电量不足,请使用直流电5V/3A电源适配器,用于充电并确保WiFi模式正常工作。

(9) TF卡插槽:离线模式,插入TF卡进行图像捕获和保存。(选配)

(10) 设备按钮

- ① “”放大按键:脱机模式时,放大图像。
 ② “”缩小按键:脱机模式时,缩小图像。
 ③ “”拍照按键:按此键进行拍照。
 ④ “”自动对焦按键:按此键对焦。

(11) 麦克风

(12) 防盗锁

(13) 设备开关。(注意:选配)

(14) WiFi重置:在WiFi模式下,当您忘记WiFi无线密码时,按住它6秒钟以清除密码并将其更改为无密码地位(选配)。

具体操作步骤:

通过一个“回形针”型细长物体,将其水平插入复位孔,长按6秒,此时蓝光闪烁快速松开按钮,设备将重新启动并返工成功在20秒内!

(15) 设备接口:

① HDMI:通过HDMI电缆将设备连接到电视、投影仪,位于离线模式。(注意:在脱机模式下,您需要连接设备通过PC USB接口。连接到电脑,无图像显示,和HDMI设备上的图像显示)

② USB:在联机模式下,将设备连接到电脑。(注:HDMI未连接!)

③ 电源接口:用于充电的直流5V/3A电源适配器。

注:由于产品不断升级及系列化扩展,产品以包装内实物为准。

包装与附件

- 1) 设备
- 2) USB2.0连接线
- 3) 产品说明书(含合格证、三包凭证)

软件安装

1. 系统配置

(1) 硬件:CPU双核主频2.0GHz以上,内存1GB以上;

(2) USB端口:计算机须具有符合USB2.0接口;

(3) 操作系统:Win7/Win8/Win10/Win11。

2. 软件程序获取


(1) 扫描设备上的二维码下载『良田高拍仪软件』,安装成功后使用;

(2) 建议不要将软件安装在系统盘;(通常C盘为系统盘)

(3) 如有疑问,可致电本公司全国统一服务热线:400-833-3328。

3. 软件安装

双击已下载完毕的“良田高拍仪软件”程序文件,进入安装向导界面,根据界面提示进行安装即可。



环保说明

根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法中关于表述的相关要求(SJ/T 11364-2014)进行表述产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 [Pb]	汞 [Hg]	镉 [Cd]	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 [PBB]	多溴苯二醚 [PBDE]
镜头	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
机身材料	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注:本产品90%的部件采用无毒无害的环保材料制造,含有毒有害物质或元素的部件皆因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

警 告

此为A级产品,在生活环境,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。